VIDEO TUTORIÁL

ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXH1B)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - FIAT BRAVO 2. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.17
- Nástavec č. 19
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Upínací kleště
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

Výměna: tlumiče pérování - Fiat Bravo 2. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Obě vzpěry tlumičů zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou vzpěru tlumiče zadního zavěšení kol.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Fiat Bravo 2 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu.

2

Odstraňte víčko uložení z horního upevňovacího prvku tlumiče.

3

Uvolněte horní upevňovací prvek tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte upínací kleště.

4

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

5



Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

6

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

7

Odšroubujte šrouby kol.

Výměna: tlumiče pérování - Fiat Bravo 2. AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

8

Odstraňte kolo.

9

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

10

Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

11

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.19. Použijte vratidlo.

12

Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče.

13

Odstraňte upevňovací šroub. Použijte nástavec č.19.

14

Odstraňte tlumič.

15

Odstraňte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče.

Výměna: tlumiče pérování - Fiat Bravo 2. Tip:

- Zkontrolujte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče. Pokud je to nutné, vyměňte je.
- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.

16

Nainstalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlumič.

17

Umístěte tlumič do oblouku kola a upevněte jej.

18

Nainstalujte upevňovací šroub.

19

Zašroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.19.

20

Zvedněte hydraulický převodový zvedák o 10-15 cm.

21

Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 85 Nm.

22

Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: tlumiče pérování - Fiat Bravo 2. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

23

Nainstalujte kolo.

Výměna: tlumiče pérování - Fiat Bravo 2. Tip:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

24

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

25

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.

26

Odstraňte zvedáky a klíny.

27

Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte upínací kleště. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 60 Nm.

28

Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

29

Nainstalujte víčko uložení horního upevňovacího prvku tlumiče.

30

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.

POMOHLA VÁM TATO INSTRUKCE?

ANO NE

STAŇTE SE ČLENEM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO



KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FIAT

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR



VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FIAT BRAVO 2

TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO FIAT: KOUPIT NYNÍ



TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO FIAT BRAVO 2: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2018 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.