



Jak vyměnit zadní
uložení tlumiče na **ALFA
ROMEO 156 Sedan (932)**
– návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.4 JTD, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 3.2 GTA, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.9 JTD 16V, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

**VÝMĚNA: ULOŽENÍ TLUMIČE - ALFA ROMEO 156
SEDAN (932). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.17
- Kombinační klíč č.19
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 22
- HEX nástavec č. H5
- HEX nástavec č. H6
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák
- Nástroj na demontáž čalounění
- Páčidlo
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta


Koupit nástroje

Výměna: uložení tlumiče - ALFA ROMEO 156 Sedan (932). Tip od AUTODOC:


- Proces výměny je totožný pro ložiska levé a pravé vzpěry tlumiče zadního zavěšení kol.
- Všechna ložiska zadní vzpěry tlumiče se musí vyměnit současně.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - ALFA ROMEO 156 Sedan (932) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

- 1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.
- 2 Otevřete kapotu.
- 3 Pohněte se skládací poličkou a odpojte ji z držáků. Díky tomu získáte přístup k bočním ozdobným plastovým panelům.




- 4 Odstraňte opěradlo zadního sedadla.



5 Odšroubujte upevňovací prvek centrálního ochranného plastového panelu. Použijte křížový šroubovák PH.



6 Uvolněte háčky, které zajišťují čalounění kufru. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.




7 Odstraňte centrální ochranný plastový panel.



8 Odstraňte čalounění zavazadlového prostoru.




9 Odstraňte gumový pásek.




10

Odstraňte interiérové světlo kufu. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění.



11

Odpojte konektor žárovky.




12

Odšroubujte upevňovací prvek bočního obložení kufu. Použijte křížový šroubovák PH.




13

Odpojte boční obložení kufu. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění.



14

Odšroubujte upevňovací prvky bočního plastového ozdobného panelu. Použijte křížový šroubovák PH.




15

Odstraňte boční plastový kryt.




16

Vyčistěte horní upevnění uložení tlumiče. Použijte sprej WD-40.



17

Uvolněte vrchní upevňovací prvek ložiska vzpěry tlumiče. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte nástavec č.22. Použijte ráčnový klíč.



18

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



19

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

20

Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. ALFA ROMEO 156 Sedan (932)


21

Odstraňte kolo.




22

Odstraňte upevnění spojující brzdovou hadičku a vzpěru tlumiče. Použijte páčidlo.




23

Odpojte brzdovou hadičku ze vzpěry tlumiče.




24

Odpojte vodiče snímače ABS.



25

Vyčistěte upeňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



- 26** Odšroubujte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.



- 27** Odstraňte tyčku stabilizátoru.



- 28** Vyčistěte upevnění, které spojuje tlumič k čepu nápravy. Vyčistěte upevňovací prvky ovládacího ramene. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




- 29** Odšroubujte upevnění, které spojuje tyč tlumiče k zadní hlavě ložiska čepu. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte nástavec č.19. Použijte ráčnový klíč.



30

Odšroubujte upevnění, které spojuje tlumič k čepu nápravy. Použijte kombinační klíč č.19.



31

Podepřete zadní hlavu ložiska čepu kola. Použijte zvedák s hydraulickými převody.



32

Odstraňte upevňovací šrouby.




33

Odpojte tlumič od zadní hlavy ložiska čepu kola.




34

Odstraňte sestavenou vzpěru tlumiče. Použijte páčidlo.




35 Nastavte vzpěru tlumiče na zařízení pro stlačení pružiny.




Výměna: uložení tlumiče - ALFA ROMEO 156 Sedan (932). Tip od AUTODOC:

- Mějte na paměti, že při použití zařízení pro stlačení pružiny musí být pružiny bezpečně uloženy a stlačeny na protilehlých stranách.
- Zajistěte správnou polohu pružiny prstenci.
- Ujistěte se, že vinuté pružiny jsou pevně spojeny s jejich uloženími.

36 Stlačte pružinu.



37 Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



38 Odstraňte šroub pístnice vzpěry. Použijte nástavec č.22. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte ráčnový klíč.



39 Odstraňte vrchní uložení vzpěry.




Výměna: uložení tlumiče - ALFA ROMEO 156 Sedan (932). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče. Pokud je to nutné, vyměňte je.

40 Nainstalujte nové uložení tlumiče.



- 41** Upevněte matici pístu vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.22. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 65 Nm.




Výměna: uložení tlumiče - ALFA ROMEO 156 Sedan (932). Tip:


- Ujistěte se a zkontrolujte, že pružina je instalována správně. Zabraňte jejímu vychýlení.

- 42** Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte měděné mazivo.

- 43** Uvolněte pružinu.




- 44** Odstraňte sestavenou vzpěru tlumiče.




45

Vyčistěte montážní pozice vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



46

Nainstalujte vzpěru tlumiče do oblouku kola.




AUTODOC doporučuje:

- ALFA ROMEO 156 Sedan (932) - Pro vyhnutí se zranění držte vzpěru zavěšení kol při šroubování upevňovacích šroubů.


47

Připojte tlumič k zadní hlavě ložiska čepu kola.




48

Nainstalujte upevňovací šrouby.




49 Zvedněte hydraulický převodový zvedák o 10-15 cm.


50 Zašroubujte upevnění, které spojuje tlumič k čepu nápravy. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte nástavec č.19. Použijte ráčnový klíč.




51 Zašroubujte upevňovací prvek spojující tlumič k zadní hlavě ložiska čepu kola. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte nástavec č.19. Použijte ráčnový klíč.



52 Utáhněte upevnění, které spojuje tlumič k čepu nápravy. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 115 Nm.




53 Utáhněte upevnění, které spojuje tyč tlumiče k zadní hlavě ložiska čepu. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 115 Nm.



54

Odstraňte podporu zpod zadní hlavy ložiska čepu kola.




AUTODOC doporučuje:

- ALFA ROMEO 156 Sedan (932) - Zvedák na auto nedávejte dolů příliš prudce, aby se nepoškodily součástky a mechanismy auta.


55

Vyčistěte montážní pozice vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



56


Nainstalujte příčné stabilizační rameno.



- 57** Utáhněte upevňovací prvek vzpěry stabilizátoru. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.




- 58** Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 55 Nm.




- 59** Upevněte brzdovou hadičku na vzpěru.



- 60** Nainstalujte zádržný držák brzdové hadičky. Použijte páčidlo.



61 Zapojte konektory ABS snímače.



62 Natřete upevňovací prvky tlumiče. Namažte všechna spojení vzpěry stabilizátoru. Natřete upevňovací prvky zadní hlavy ložiska čepu. Použijte měděné mazivo.



63 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.



64 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



65 Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: uložení tlumiče - ALFA ROMEO 156 Sedan (932).** Po aplikování spreje několik minut počkejte.

66 Nainstalujte kolo.




AUTODOC doporučuje:

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. ALFA ROMEO 156 Sedan (932)


67 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




- 68** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 108 Nm.




- 69** Odstraňte zvedáky a klíny.




- 70** Utáhněte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.22. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 65 Nm.



- 71** Natřete vrchní upevnění uložení tlumiče. Použijte měděné mazivo.




72 Připojte boční obložení kufru.




73 Zašroubujte upevňovací prvek bočního obložení kufru. Použijte křížový šroubovák PH.



74 Připojte konektor žárovky.



75 Nainstalujte interiérové světlo kufru.



76 Nainstalujte gumový pásek.




77 Nainstalujte boční plastový panel.

78 Zašroubujte upevňovací prvky bočního plastového ozdobného panelu. Použijte křížový šroubovák PH.


79 Nainstalujte centrální ochranný plastový panel.



80 Zašroubujte upevňovací prvek centrálního ochranného plastového panelu. Použijte křížový šroubovák PH.



81 Utáhněte háčky, které zajišťují čalounění kufru. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.




82 Nainstalujte čalounění zavazadlového prostoru.



83

Sedadlo vraťte do své původní polohy.

**84**

Nainstalujte skládací poličku do své montážní polohy.

**85**

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.

VÝBORNĚ! **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ULOŽENÍ TLUMIČŮ: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.