



Jak vyměnit drážkový
řemen na **BMW 3 Kupé**
(E36) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 3 Kupé (E36) 320i 2.0, BMW 3 Kupé (E36) 325i 2.5, BMW 3 Kupé (E36) 328i 2.8,
BMW 3 Kupé (E36) 323i 2.5, BMW 3 Kupé (E36) M3 3.2

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - BMW 3 KUPÉ (E36).
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Momentový klíč
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 16
- Račnový klíč
- Kryt na blatník


Koupit nástroje

Výměna: drážkového řemene - BMW 3 Kupé (E36). Tip od AUTODOC:


- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - BMW 3 KUPÉ (E36). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

- 1 Otevřete kapotu.
- 2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.
- 3 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.
- 4 Napínací kladku řemene kompresoru klimatizace dejte stranou. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.



- 5 Odstraňte řemen kompresoru klimatizace.




6 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

7 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.



8 Odstraňte ozubený klinový řemen.



Výměna: drážkového řemene - BMW 3 Kupé (E36). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

9 Nainstalujte ozubený klinový řemen.



Výměna: drážkového řemene - BMW 3 Kupé (E36). AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.


10

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.




11

Napínací kladku řemene kompresoru klimatizace dejte stranou. Použijte nástavec č.13.



12

Nainstalujte řemen kompresoru klimatizace.




13

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.



- 14 Zašroubujte upevňovací prvek napínací kladky řemene kompresoru klimatizace. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 7 Nm.



- 15 Dejte auto na zem.

- 16 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

- 17 Vypněte motor.

- 18 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

- 19 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.