

 **AUTODOC CLUB**

Jak vyměnit drážkový
řemen na **MERCEDES-**
BENZ T1
valník/podvozek (601) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601) 210 D 2.8

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - MERCEDES-BENZ
T1 VALNÍK/PODVOZEK (601). SEZNAM POTŘEBNÝCH
NÁSTROJŮ:



- Kombinační klíč č.16
- 3/8" prodlužovací nástavec čtyřhran
- Kryt na blatník

Koupit nástroje


Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601).
AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.


VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - MERCEDES-BENZ T1 VALNÍK/PODVOZEK (601). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu.


2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3 Vyšroubujte upevňovací šroub napínaču řemene. Použijte kombinační klíč č.16 (2 kusy).



4 Pomocí páky vhodného průměru povolte napínač a odstraňte upevňovací šroub. Použijte 3/8" prodlužovací nástavec čtyřhran.



5

Odstraňte ozubený klinový řemen.




AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

6

Nainstalujte ozubený klinový řemen.




**Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601).
Profesionálové doporučují:**

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

7

Vraťte napínák do jeho původní polohy a nasadte upevňovací šroub. Použijte 3/8" prodlužovací nástavec čtyřhran.



8

Zašroubujte upevňovací šroub napínaču řemene. Použijte kombinační klíč č.16 (2 kusy).



9

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



10

Vypněte motor.

11

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



12

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.