




Jak vyměnit zadní  
brzdový třmen na  
**MERCEDES-BENZ Třída  
S Sedan (W126)** – návod  
k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
MERCEDES-BENZ Třída S Sedan (W126) 260 SE 2.6 (126.020)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122)

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO TŘMENU - MERCEDES-BENZ  
TRÍDA S SEDAN (W126). SEZNAM POTŘEBNÝCH  
NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Vysokoteplotní keramické mazivo
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.9
- Kombinační klíč č.17
- Klíč na převlečné matice č. 14
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Páčidlo
- Kladivo
- Průbojník
- Spona brzdové hadice
- Set na odvzdušnění brzd
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**

Výměna: brzdového třmenu - MERCEDES-BENZ Třída S Sedan (W126). Tip od AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro levý a pravý brzdový třmen na stejné nápravě.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - MERCEDES-BENZ Třída S Sedan (W126) – se musí provádět při vypnutém motoru.


## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

**2** Kola auta zajistěte pomocí klínů.



**3** Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



**4** Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

**5** Odšroubujte šrouby kol.




**AUTODOC doporučuje:**

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. MERCEDES-BENZ Třída S Sedan (W126)


**6** Odstraňte kolo.



**7** Odstraňte spony brzdových destiček. Použijte průbojník. Použijte kladivo.




**8** Odstraňte držící pružinu brzdových destiček.




**9** Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.


**10** Odstraňte brzdové destičky. Použijte páčidlo.




**11** Za použití kleští na sponu brzdové hadice vypojte sponu brzdové hadice.



**12** Uvolněte upevnění brzdové hadičky. Použijte klíč na převlečné matice #14.




**13** Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




14

Odšroubujte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.17.




15

Odstraňte brzdový třmen.




16

Odpojte brzdovou hadičku. Použijte klíč na převlečné matice #14.



17

Natřete brzdovou hadičku. Použijte čistič brzd.





AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového třmenu - MERCEDES-BENZ Třída S Sedan (W126). Po aplikování spreje několik minut počkejte.


18

Nainstalujte a zafixujte brzdovou hadičku do nového třmenu.



19

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.




20

Nainstalujte brzdové destičky.



21

Nainstalujte držící pružinu brzdových destiček.






22

Nainstalujte spony brzdových destiček. Použijte průbojník. Použijte kladivo. Použijte páčidlo.



23

Utáhněte upevnění spojující brzdové potrubí a brzdový třmen. Použijte klíč na převlečné matice #14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 18 Nm.



24

Odstraňte držák brzdové hadičky.




25

Zapojte set na odvzdušnění brzd do šroubu prvku na odvzdušnění brzd.

26


Odpojte šroub prvku na odvzdušnění brzd. Použijte kombinační klíč č.9.




**27** Vypusťte systém brzdového třmenu.




**28** Utáhněte odvzdušňovací šroub brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.9. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 7 Nm.



**29** Odpojte set na odvzdušnění brzd.



**30** Vyčistěte špínu ze šroubu brzdové hadice. Použijte čistič brzd.




Výměna: brzdového třmenu - MERCEDES-BENZ Třída S Sedan (W126).  
AUTODOC doporučuje:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

31

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte vysokoteplotní keramické mazivo.



32

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového třmenu - MERCEDES-BENZ Třída S Sedan (W126). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

33

Nainstalujte kolo.




**AUTODOC doporučuje:**

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. MERCEDES-BENZ Třída S Sedan (W126)


**34**

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



**35**

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.



**36**

Odstraňte zvedáky a klíny.



Výměna: brzdového třmenu - MERCEDES-BENZ Třída S Sedan (W126).  
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

37

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

Výměna: brzdového třmenu - MERCEDES-BENZ Třída S Sedan (W126). Tip:

- Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**BRZDOVÝ TŘMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.