



Jak vyměnit drážkový
řemen na **VW California**
T5 Mikrobús (7EC, 7EF,
7EG, 7HF) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
VW California T5 Mikrobús (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - VW CALIFORNIA T5
MIKROBUS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). POTŘEBNÉ
NÁSTROJE:



- Kombinační klíč č.16
- Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

Výměna: drážkového řemene - VW California T5 Mikrobus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - VW CALIFORNIA T5 MIKROBUS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č. 16.



4 Odstraňte ozubený klinový řemen.




AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.


5

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.



6

Nainstalujte ozubený klinový řemen.




Výměna: drážkového řemene - VW California T5 Mikrobus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Tip od AUTODOC:


- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.
- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.

7


Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.



8 Nasadte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.



9 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.



10 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

11 Vypněte motor.

12 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

13 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.