



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **VW California**
Westfalia T4 Mikrobus
(7DJ, 7DK, 70J) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW California Westfalia T4 Mikrobus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Mikrobus (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Mikrobus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Mikrobus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Transporter IV Mikrobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - VW CALIFORNIA
WESTFALIA T4 MIKROBUS (7DJ, 7DK, 70J). SEZNAM
POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- HEX nástavec č. H5
- Kleště pro vodní čerpadlo
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: vzduchového filtru - VW California Westfalia T4 Mikrobus (7DJ, 7DK, 70J). Tip:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - VW California Westfalia T4 Mikrobus (7DJ, 7DK, 70J).

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Uvolněte spony krytu kabinového filtru. Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.




4 Odstraňte kryt kabinového vzduchového filtru.




5 Odpojte konektor snímače proudění vzduchu.



6 Odpojte nádržku posilovače řízení.




7 Povolte svorky a odstraňte hadičku přívodu vzduchu z krytu filtru. Použijte kleště na vodní pumpu.




8 Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.




9 Odšroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte imbusový klíč č. H5.



10 Odstraňte víko filtru.



11 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



12 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

13 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.




Výměna: vzduchového filtru - VW California Westfalia T4 Mikrobus (7DJ, 7DK, 70J). Tip:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

14

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - VW California Westfalia T4 Mikrobus (7DJ, 7DK, 70J). Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


15

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.




16


Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.




17 Připojte přívodní vzduchovou hadičku ke krytu vzduchového filtru. Utáhněte svorku hadičky palivového filtru.




18 Připojte nádržku posilovače řízení.




19 Zapojte konektor snímače proudění vzduchu.




20 Nainstalujte uložení kabinového vzduchového filtru.



21 Zašroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte imbusový klíč č. H5.



- 22 Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



- 23 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

- 24 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.